


Exe

Каркас шкафа 701 013

Комплект полок шкафа 701 004, 702 004

Комплект дверей шкафа

709 011, 21017002, 21017001



701 013



701 004



709 011



21017002



21017001



702 004

### Детали









№ на схеме	Наименование	701 013
1	Стенка боковая	1
2	Стенка боковая	1
3	Стенка горизонтальная	1
4	Стенка горизонтальная	1
5	Стенка задняя	1

### Фурнитура

№ на схеме	Наименование	701 013
a	Винт эксц. В24/10мм	8
b	Эксц. стяжка 16 мм	8
c	Заглушка d20 самокл.	12
d	Заглушка d5	36
e	Шкант мебельный 8x35	12
f	Ножка регулир. 49x27xMB черная	4
g	Гайка колпачковая М4x29	2
h	Винт М4x16 мм меб.	2
i	Крепление зад. стенки RV-7	1
j	Шуруп 5x20 меб. с шайбой	2
k	Дюбель КТ08/40	1
l	Шуруп п4.5x45 меб.	1

### Каркас шкафа

701 013



### Детали


№ на схеме	Наименование	709 011	21017002	21017001
7	Дверь (алюминий)	1		
8	Дверь (алюминий)	1		
9	Дверь		1	
10	Дверь		1	
11	Дверь			1
12	Дверь			1

### Фурнитура

№ на схеме	Наименование	709 011	21017002	21017001
n	Петля меб.110гр Sensys 8645i B12.5 TH56	4	8	
o	Декоративная планка к петле Sensys	6	4	8
p	Подложка к петле Sensys LR37*32, D1.5	6	4	8
q	Декоративная планка чашки петли Sensys	4	8	
r	Ручка меб. UA89-0032	2	2	2
s	Петля меб.95гр Sensys 8638i d\алюм. двери	6		
a2	Винт М4x10 мм меб.	4	4	4
b2	Шайба к стекольн. винту	4		

### Комплект дверей шкафа


709 011



21017001



21017002



## Детали


№ на схеме	Наименование	701 004	702 004
13	Полка	4	1

## Фурнитура



№ на схеме	Наименование	701 004	702 004
c2	Фиксатор CLOCK эксц. VB35MD	16	4
d2	Винт CLOCK эксцентр. 12х6	16	4
e2	Вешалка выдвижная 360 мм		1
f2	Шуруп п3.5х16 меб.		4

## Комплект полок шкафа

701 004




702 004




### Этап 1

**ВНИМАНИЕ!** Перед сборкой установить шканты в отверстия на торцах деталей.




### Этап 2


совместно с 702 004



совместно с 701 004




Этап 3




Этап 4



709 011



### Регулировка дверей




1. зацепить петлю (n), (s) Боковая регулировка (перекос дверей) за подложку (p)
2. нажать и защелкнуть петлю
3. после регулировки защелкнуть декоративные планки (o) и (q)




**ВНИМАНИЕ !** Для предотвращения опрокидывания шкаф необходимо крепить к стене с помощью фурнитуры: *i, j, k, l*.  
 Дюбель (*k*) и шуруп (*l*) предназначены для установки только в бетонные стены. В иных случаях проконсультируйтесь в специализированном магазине.  
 Шкафы можно соединить друг с другом с помощью стяжек (*g, h*) просверлив сквозные отверстия на боковых стенках вверху и внизу шкафа.

# Установка дополнительных дверей на каркас




## Регулировка дверей







1. зацепить петлю за подложку
2. нажать и защелкнуть петлю
3. после регулировки защелкнуть декоративные планки

Двери деревянные низкие  
21017002




# Установка дополнительных дверей на каркас



Двери деревянные  
высокие  
21017001

## Регулировка дверей







Вертикальная  
регулировка

Передняя  
регулировка

Боковая регулировка  
(перекос дверей)

1. зацепить петлю за подложку
2. нажать и защелкнуть петлю
3. после регулировки защелкнуть декоративные планки



*Установка дополнительных элементов  
на каркас шкафа*

Топ шкафа  
21017004 / 21017005 / 21017006

